



## **DETER 100, DESENGRASANTE ORGANICO E INORGANICO**

### **DESCRIPCIÓN:**

Desengrasante formulado para la limpieza y desengrasado de filtros y utensilios de cocina.

### **CARACTERÍSTICAS:**

* ASPECTO:	líquido traslúcido
* COLOR:	amarillo
*Ph:	13±1

### **PROPIEDADES**

Detergente higienizante, desengrasante, de gran poder de limpieza.

De espuma controlada.

Elimina cualquier tipo de suciedad y residuos orgánicos.

Contiene agentes secuestrantes que evitan las incrustaciones calcáreas, dejando los utensilios de cocina perfectamente limpios y brillantes.

De alto rendimiento.

### **MODO DE EMPLEO:**

Para el lavado de máquina dosificar el producto entre 3-7%

### **APLICACIÓN:**

Producto recomendado para la limpieza de todo tipo de utensilios de cocina, etc. en todo tipo de máquinas.

### **PRECAUCIONES:**

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No mezclar con ningún otro producto.

Utilizar guantes para su uso.

En caso de salpicadura, aclarar la zona con abundante agua

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente la zona con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, consultar con el Servicio Nacional de Información Toxicológica. Tel.: (91) 562 04 20.

**NRS:37.01483/MU**